

### In dieser Anleitung verwendete Produkte

- **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) - ArtNr. 143
- **Construction Primer** (Rostschutzgrundierung) - ArtNr. 1301

Nähere Informationen zu den angeführten Produkten finden Sie unter [www.innotec.at](http://www.innotec.at)



Seitenwand



01

Blank geschliffene Stellen mit **Construction Primer** (Rostschutzgrundierung) grundieren



02

Originalgrundierung der Seitenwand nur aussen blank schleifen (Kontakt für Punktzange) und Innen mit **Construction Primer** (Rostschutzgrundierung) grundieren



03

**Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) mit geeignetem Werkzeug auftragen



04

Seitenwand anbringen und fixieren und anschliessend mit der Schweißzange durchpunktieren



05

Fertig!

