

In dieser Anleitung verwendete Produkte

- **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) - ArtNr. 1430
- **Multisol** (Mehrzweck-Entfetter / Reiniger) - ArtNr. 124
- **Multi Wipes Box** (Universaltuch) - ArtNr. 1092
- **Pro 2000 Gun (ehem. Black Gun)** (Kartuschenpistole) - ArtNr. 1490
- **Plastic Nozzle** (Kartuschen-Spitzen) - ArtNr. 1436D

Nähere Informationen zu den angeführten Produkten finden Sie unter www.innotec.at



Material



01

Unterbau mit **Multisol** (Mehrzweck-Entfetter / Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) reinigen



02

Windladen ebenfalls mit **Multisol** (Mehrzweck-Entfetter / Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) reinigen



03

Auftragen von **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) mit der **Pro 2000 Gun (ehem. Black Gun)** (Kartuschenpistole) und einer **Plastic Nozzle** (Kartuschen-Spitzen)



04

Anbringen des Windladens innerhalb von 10 Minuten (Hautbildung)
 (Achtung! Mindestabstand zum Unterbau mind. 1 - 2 mm)



05

Stöße mit **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) ca. 2 - 3 cm überlappend zusammenkleben



06

Überschüssiges **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) mit **Multisol** (Mehrzweck-Entfetter / Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) entfernen

