

In dieser Anleitung verwendete Produkte

- **Safe Seal IQ** (Primerloser Scheibenkleber) - ArtNr. 1474
- **Multisol** (Mehrzweck-Entfetter / Reiniger) - ArtNr. 124
- **Multi Wipes Box** (Universaltuch) - ArtNr. 1092
- **Accu Silicon-Pistole 10,8 V** (Akku-Pistole) - ArtNr. 1494-410
- **Nozzle 600 ml V-Form 8 x 8** (Beutel-Spitzen) - ArtNr. 1436-6D

Nähere Informationen zu den angeführten Produkten finden Sie unter www.innotec.at



01

Untergrund und Blechteile (Aluminium etc.) mit **Multisol** (Mehrzweck-Entfetter / Reiniger) und **Multi Wipes** (Universaltuch) entfetten



02

Safe Seal IQ (Primerloser Scheibenkleber) mit **Nozzle 600 ml V-Form 8 x 8** (Beutel-Spitzen) auftragen (15 Min. offene Verarbeitungszeit)



03

Blechteil sorgfältig auf **Safe Seal IQ** (Primerloser Scheibenkleber) andrücken und einrichten



04

Fertig!

