

## In dieser Anleitung verwendete Produkte

- **Metal Weld** (2K-Metallkleber) - ArtNr. 1587
- **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) - ArtNr. 1565
- **Repaplast Primer New Formula** (Kunststoff-Haftvermittler) - ArtNr. 1595
- **Speed Primer Anthrazit (5020)** (Grundierungs- und Füllerspray) - ArtNr. 1302-1
- **Construction Primer Weiß (0100)** - ArtNr. 1301-2
- **Multi Wipes Box** (Universaltuch) - ArtNr. 1092
- **UV-Sun-Tape HQ 48 mm** (Abdeckband) - ArtNr. 2105-48
- **Masking Paper Dispenser** (Abdeckpapier) - ArtNr. 1566
- **Duo Component Applicator** (2K Pistole) - ArtNr. 1597-00
- **Schleifvlies P 600 grau** - ArtNr. 2116-60
- **Klettdisc Loch** (Schleifscheibe) - K 120 (ArtNr. 2210-01), K 220 (ArtNr. 2210-02), K 330 (ArtNr. 2210-03)



Produkte für die Reparatur



01

Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen)



02

**Masking Paper Dispenser** (Abdeckpapier) oder **UV-Sun-Tape HQ 48 mm** (Abdeckband) an die gewünschten Stellen aufkleben



03

Bohrloch versenken und restliche Beschädigungen mit Schleifpapier **K 120** schleifen



04

Mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) die Beschädigungen gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen)



05

**Metal Weld** (2K Metallkleber) mit einer Spachtel auftragen



06

Nach ca. 30 Min. mit einer Maschine oder händisch schleifen (**K 120**, **K 220**, **K 320**)

## Fortsetzung



07

Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Schleifvlies P 600 grau** aufrauen



08

Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen)



09

Dünne Schicht **Repaplast Primer New Formula** (Kunststoff-Haftvermittler) auftragen (ca. 10 Min. ablüften lassen)



10

**Speed Primer Anthrazit (5020)** (Grundierungs- und Füllerspray) auftragen




11

Eventuell mit **Schleifvlies P 600 grau** abziehen



12

2 deckende Schichten **Construction Primer Weiß (0100)** auftragen



13

Fertig!



## Mögliche Beschädigungen



**Einbruch**



**Montage-Arbeiten**



**Bohrungen**



**Flex-Arbeiten**