



Wax Remover Konservierungswachs-Entferner



Hebebühnen



Reinigung und Pflege von Verarbeitungswerkzeugen



Gummiunterlagen bei Hebebühnen

Wax Remover ist ein silikonfreier Reiniger zur effektiven Entfernung verschiedener Konservierungswachsschichten. Nach der Reinigung wird ein nahezu unsichtbarer Schutzfilm hinterlassen, der die Oberfläche vorübergehend versiegelt und vor Korrosion schützt.



PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Entfernt schnell und effektiv nasse und auch durchgetrocknete Wachsschichten	Schonende Reinigung ohne den Untergrund zu beschädigen
Frei vom Gefahrenzeichen GHS08	Gesundheitsunbedenkliche Verarbeitung
Silikonfrei	Unbedenklicher Einsatz in nahezu allen Umgebungen
Schützt die Oberfläche nach der Reinigung vorübergehend vor Korrosion	Hinterlässt einen nahezu unsichtbaren Schutzfilm
Starke Lösekraft, langsame Verdunstung	Effektive Entfernung von hartnäckigen Ablagerungen

Art.-Nr. 1365 (04.0195.9999) 500 ml Aerosol



Wax Remover

Konservierungswachs-Entferner



Produkt-Empfehlungen

- » **Hi-Temp Wax Dry** // Next Level Konservierung
- » **Hi-Temp Wax Dry Spray** // Next Level Konservierung
- » **Multi Wipes Box** // Universaltuch



Technische Daten

Basis	Aliphatische Kohlenwasserstoffe und verschiedene Zusatzstoffe
Dichte	700 kg/m ³ (bei 20 °C)
Konsistenz	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Viskosität	17,5 mPa.s (bei 50 °C)
Flammpunkt	< 0°C
Druckfestigkeit	Minimal
Temperaturbeständigk.	-20 °C bis +120 °C
Wasserbeständigkeit	Gut gegen kondensierende Feuchtigkeit
Eindringungsvermögen	Gut
Verarbeitungsbeding.	-20 °C bis +40 °C
Untergrund	Eisen- und Nichteisenmetalle
Material-Reinigung	Mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F
Einzelheiten	OEM-Genehmigung



Anwendungen



Entfernt trockene und nasse Wachsschichten auf verschiedensten Untergründen



Die richtige Verarbeitung

- » Vor Gebrauch schütteln
- » Direkt auf die Oberfläche auftragen
- » 3 Min. einwirken lassen und anschließend die gelöste Wachsschicht mit einem Multi Wipes entfernen/aufnehmen